



Ure-Blend™

Solvente de Uretano 1K para el Esfumado BS10

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Ure-Blend™ Solvente de Uretano 1K para el Esfumado BS10 es un agente de esfumado listo para aplicar, para uniformar los bordes de ciertas capas finales de uretano 2K de Sherwin-Williams®. BS10 está específicamente diseñado como solvente esfumador de bordes para reparaciones de esfumados invisibles donde no desee reacarbar paneles completos.

DATOS TECNICOS:

- VOC empaçado 3 kg (6.9 lbs)/gal
- Viscosidad #2 Zahn 12.9 seg.
- Tiempo de oreo 4°C(40°F) TOC

SISTEMAS DE CAPA FINAL COMPATIBLES

GENESIS®

Monocapa de Uretano 2K GENESIS®
Transparentes de Uretano 2K GENESIS®

ULTRA 7000®

Capas Transparentes de Uretano 2K ULTRA 7000® Capas
Monocapa 2K ULTRA TURBO
Monocapa de Uretano 2K ULTRA ONE STAGE®

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Capas Finales OEM:

1. Limpie con un Limpiador Solvente Sherwin-Williams apropiado usando un cojín de pulir de nilón gris para quitar la contaminación de la superficie.
2. Pula totalmente con un cojín de pulir de nilón gris con Pasta de Lijar USP90.
3. Limpie nuevamente con un Limpiador Solvente Sherwin-Williams apropiado usando un cojín de lijado de nilón gris.
4. Seque con un trapo limpio.

MEZCLADO:

1. Revuelva o agite bien el Ure-Blend™ BS10 antes de usar.
2. Ure-Blend™ BS10 está empaçado listo para aplicar.

APLICACION:

1. La aplicación del Ure-Blend™ BS10 debe realizarse usando un método de pistola doble. La primera pistola contiene un **sistema Monocapa o de Capa Transparente Sherwin-Williams®**, y la segunda contendrá el Ure-Blend™ Solvente de Uretano para el Esfumado 1K BS10 usado para esfumar el borde húmedo del esfumado.
2. Usando el método de doble pistola, ajuste la presión de aire de la segunda pistola, la que contiene el Ure-Blend™ BS10, a 30-40 psi para convencionales alimentadas por sifón o a gravedad, y 6-8 psi a la tapa para HVLP.
3. Rocíe 1 o 2 manos parejas, húmedo sobre húmedo, para esfumar el borde exterior del color Monocapa o de la Capa Transparente a una distancia de pistola de 13 a 18 cm (5"-7"). El espesor de película seca recomendado es de 0.2-0.5 mil. Deje secar el Ure-Blend™ BS10 una noche. Si lo somete a secado forzado u horno, deje enfriar el(los) panel(es) antes de pulir el área esfumada.

NOTAS

Aplicaciones con Monocapa

Si usa el Ure-Blend™ BS10 con un **sistema de Monocapa de Uretano de Sherwin-Williams®** aplique la pintura Monocapa sobre el área reparada llevando el borde húmedo un poco más allá de la reparación, y entonces deje orear la pintura Monocapa según las recomendaciones. Aplique una segunda mano hasta alcanzar un esfumado y cobertura del color apropiado en el área reparada, y acabe ligeramente en forma uniforme el borde exterior. Inmediatamente luego de uniformar la capa final, esfume el borde uniformado con una aplicación húmedo sobre húmedo usando Ure-Blend™ Solvente de Uretano 1K para el Esfumado BS10.

Aplicaciones con Capa de Base – Capa Transparente

Si usa el Ure-Blend™ BS10 con una **Capa Transparente de Uretano 2K de Sherwin-Williams®**, aplique una capa de transparente un poco más allá del borde del área reparada, dejando orear la Capa Transparente según las recomendaciones. Aplique la segunda mano de transparente llevando el borde húmedo un poco más allá de la primera capa y acabe ligeramente en forma uniforme el borde exterior.. Inmediatamente luego de uniformar la capa final de transparente, esfume el borde uniformado con una aplicación húmedo sobre húmedo usando Ure-Blend™ Solvente de Uretano 1K para el Esfumado BS10.

PROGRAMA DE SECADO:

A 0.2-0.5 mil a 21°C (70°F).

- Libre de Polvo 1-3 minutos
- Seco para Pulir Una noche de secado – Secado al Aire
- Luego de que se enfríe – Secado Forzado

D
A
T
O
S

D
E
L

P
R
O
D
U
C
T
O

PRODUCTO A LA VISTA

PRODUCTO **Ure-Blend™ Solvente de Uretano 1K para el Esfumado** **BS10**

USO

- Un esfumador para color de Monocapa y Capa Transparente de Sherwin-Williams®, de secado rápido, listo para aplicar.
- Mejora el esfumado de los colores Monocapa y Capas Transparentes de Sherwin-Williams®.

SUSTRATOS APROPIADOS

- OEM/Esmalte de Reacabado

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Vea el reverso para Preparación de la Superficie.

MEZCLADO

- Agite bien el Ure-Blend™ antes de usar
- Ure-Blend™ BS10 está empacado listo para aplicar.

APLICACION:

- La aplicación del Ure-Blend™ BS10 debe realizarse usando un método de pistola doble. La primer pistola contendrá **un sistema Monocapa de Sherwin-Williams®**, o un **sistema de Capa Transparente de Sherwin-Williams®**, y la segunda pistola contendrá el Ure-Blend™ Solvente de Uretano 1K para el Esfumado BS10 usado para esfumar el borde húmedo del esfumado.
- Usando el método de doble pistola, ajuste la presión de aire de la segunda pistola, que contiene el Ure-Blend™ BS10, a 30-40 psi para convencionales alimentadas a gravedad o por sifón, y 6-8 psi a la tapa para HVLP.
- Rocíe 1 o 2 capas parejas, húmedo sobre húmedo, para esfumar el borde exterior del color Monocapa o Capa Transparente de Sherwin-Williams® a una distancia de pistola de 13 18 cm (5"-7"). El espesor de película seca recomendado es de 0.2-0.5 mil. Deje secar una noche el Ure-Blend™ BS10 o luego de enfriar del secado forzado lustrar ligeramente el área de reparación, si fuera necesario.
- Libre de polvo en 1 a 3 minutos y seco para lustrar luego de 24 horas.

PROTECCION PERSONAL

- Lea todas las etiquetas con instrucciones antes de usar el producto.
- Vea la hoja de datos MSDS para información específica.
- Use una máscara de respiración purificadora de aire aprobada por NIOSH cuando mezcle y aplique.
- Use una máscara contra partículas de polvo aprobada por NIOSH cuando lije.
- Use gafas y ropa de seguridad y guantes de látex cuando use el producto.

Para saber más de los productos de Sherwin-Williams Automotive, visite nuestra página Web www.sherwin-automotive.com